

# Gamme EMS : AccroVS Leader

## GÉNÉRIQUE

DONNÉES DE BASE

### DESRIPTIF

L'AccroVS Leader est composé de 3 éléments en acier galvanisé

**NOUVEAU**

### DOMAINES D'EMPLOI

- ▣ Solution simple et sûre pour la mise en place des évacuations dans le Vide Sanitaire
- ▣ S'associe au plancher Leader EMS
- ▣ Compatible avec tous types d'évacuations de diamètre 110 mm maximum



- 1 Suspente VS
- 2 Patte réglable de suspension (tous les centimètres)
- 3 Collier à rotation libre (360°)

### LES + KP1

#### Facilité

- ▣ Pose possible à tous les stades de la pose du plancher (avant, pendant ou après la mise en place des entrevous EMS)
- ▣ Pas d'outil pour la mise en œuvre
- ▣ Réglage en hauteur

#### Adaptabilité

- ▣ S'adapte à toutes les configurations (rotation du collier à 360°)

#### Sécurité

- ▣ Les canalisations ne sont plus en contact avec le sol



CODE	DÉSIGNATION	POUR INFO
026562	Carton de 12 AccroVS Leader EMS	36 cartons par palette

## PRATIQUE

MISE EN ŒUVRE



1 - Mise en place de la Suspente VS sur le talon de la poutrelle et serrage à l'aide de l'écrou papillon.



2 - Mise en place du collier (fermer jusqu'au "clic").



3 - Serrer la partie haute du collier pour introduire la patte réglable, puis relâcher la pression sur la partie haute du collier. La patte réglable peut alors tourner à 360°.



4 - Accrocher la patte à la hauteur voulue grâce aux ergots de fixation prévus à cet effet sur la Suspente VS. Si besoin, pour éviter des mouvements verticaux, enfoncer les ergots à l'aide d'un marteau.



5 - La partie supérieure de la patte qui remonte au-dessus du niveau de la suspente est tout simplement recourbée pour permettre la mise en place des entrevous Leader EMS.

