

Fiche technique

M6200 JUPITER - M6200 - JUPITER (M6200BL)

Désignation :

DEMI-MASQUE NU EN THERMOPLASTIQUE

Tailles :

Unique

Coloris :

Bleu



C € 0082

Descriptif :

Demi-masque nu en thermoplastique élastomère (TPE). Lanières élastiques. Prévu pour 2 galettes filtrantes de la série M6000 vendues séparément.

Matériaux :

Demi-masque : TPE

Lanières : Elasthanne

Points forts :

Ancrage à baïonnette.

Valve d'expiration.

Système de réglage élastique.

Instructions d'emploi :

Demi-masque assurant une protection des voies respiratoires contre les poussières, vapeurs et gaz (selon les cartouches montées dessus). Il est conseillé de continuer à porter l'appareil respiratoire lors de la sortie de la zone de travail contaminée et ce jusqu'à ce que les résidus de contaminants aient disparus des vêtements.

Limites d'utilisation :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Ne pas utiliser le masque dans une atmosphère déficiente en oxygène ($< 19.5\%$ du volume d'air) ou dans une atmosphère trop enrichie en oxygène ($> 25\%$ du volume d'air). Ne pas utiliser le masque pour combattre le feu, sabler ou pour se protéger contre des contaminants exclus ou non couverts par les mises en garde indiquées sur les filtres. Ne protègent ni les yeux, ni la peau contre les vapeurs ou les gaz susceptibles de brûler ou d'irriter la peau, en cas d'absorption ou de pénétration. Les lunettes à branches, les barbes et autres pilosités faciales sont susceptibles d'empêcher une adaptation efficace du masque sur le visage.

Instructions de stockage :

Le stockage doit être fait dans une pièce propre à l'abri de la chaleur et de la lumière solaire. Les filtres doivent être stockés à une température comprise entre -5°C et $+35^{\circ}\text{C}$ avec une humidité relative maximale de 75 %. Si les filtres ne sont pas stockés dans leur emballage d'origine ou s'ils n'ont pas été stockés dans les conditions recommandées, la date de péremption indiquée sur le filtre peut n'être plus valable.

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Nettoyer tous les composants avec de l'eau savonneuse et désinfecter l'intérieur du masque avec une solution antiseptique. Ne pas utiliser de solvants à base de pétrole, chlorés ou organiques. Rincer à l'eau claire. Secouer pour éliminer les excès d'eau. Contrôler si les soupapes sont endommagées. Si elles sont endommagées, il faut changer le masque. Faire un test d'étanchéité.



DELTA PLUS GROUP

La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France
www.deltaplus.fr



UPDATE : 22/01/2010

Fiche technique

M6200 JUPITER - M6200 - JUPITER (M6200BL)

Performances :

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, et à la norme EN140:1998.